

日本語

キューブクロックは一見、木材のキューブブロックのようですが、音（手をたたいたり、上部を指でコツンと軽くタップしたり）に反応し交互に時間、日付、温度、と瞬時に表示点灯します。点灯は継続的に表示することも、音に反応したときにだけ数秒間表示することも、どちらにも設定することができます。この音声コントロール機能は背面の「V/ S」ボタンで設定切替え可能です。音声コントロール機能によってより少ないエネルギーで活動し電力消費を節約することが出来ます。


製品の特徴

- 交互に時刻、日付、温度を表示します。また時刻のみの表示も設定可能です。
- 音声コントロール機能オン/オフ設定ができます。
- 12 時間 24 時間の表示切替え設定ができます（出荷時：24 時間表示）
- 平日のみ／毎日のアラーム設定、スヌーズ機能付き


画面表示説明




年表示




温度表示




時刻表示




日付表示




5日間アラームモード



7日間アラームモード



音声コントロール設定 オン



音声コントロール設定 オフ

ボタン説明

SET: 年月日設定。押し続けることにより設定モードにアクセスできます。

+: 設定のモード中は該当ボタンで時間或いは日付の数値上昇が出来ます。設定モードに入っていない状態であれば、温度が表示されます。

-: 設定のモード中は、該当ボタンで時間或いは日付の数値減少が出来ます。設定モードに入っていない状態であれば、アラーム設定モードに入ります。

(Ω): アラーム設定にアクセスします

V/S: 該当ボタンで音声コントロール機能のオン/オフ設定出来ます。長押しすることにより常に時刻表示のみするモードに移行します。

年/日付/時刻の設定方法

1. **SET** ボタンを 3-5 秒長押しすると設定モードに入ります。そして、年表示が点滅します。
2. 年が求められている状態で+或いは - ボタンで現在の年設定を実施して下さい。SET ボタンを押すと年設定が完了し、

月の表示が点滅し月設定のモードに移行します。

3. 月が求められている状態で+または- ボタンで現在の月設定を実施して下さい。SET ボタンを押すと月設定が完了し、日付の表示が点滅し日付設定のモードに移行します。
4. 日付が求められている状態で+または- ボタンで現在の日付設定を実施して下さい。SET ボタンを押すと日付設定が完了し、時間の表示が点滅し時間設定のモードに移行します。
5. 時間が求められている状態で+または- ボタンで現在の時間設定を実施して下さい。SET ボタンを押すと時間設定が完了し、分表記の表示が点滅し時間設定のモードに移行します。
6. 分表記が求められている状態で+または- ボタンで現在の分表記設定を実施して下さい。SET ボタンを押すと分設定が完了し、24H 表示されます。
7. 12H/24H が表示している状態で+または- ボタンで 12H/24H の表示切替え設定を実施して下さい。SET ボタンを押すと確認がされ、設定モードから通常モードに移行します。12H 表示モードでは、午後の場合に表示スクリーンの左上に点（ドット）が表示されます。

日付表示順の変更方法

1. +ボタンを長押しすると、日付の表示が月/日または日 /月のように表示順の変更が出来ます。

アラーム設定方法

Ⓜ ボタンを押して、アラーム設定メニューにアクセスしてください。表示スクリーンが消えます。これは、現在アラーム設定がオフであることを意味します。

1. アラーム時間を設定するために、Ⓜ ボタンを長押ししてください。表示スクリーンは0:00に変わります。そして SET ボタンを押すと、アラームの時間が点滅します。
2. アラームの時間が表示された状態で+または- ボタンを押して、SET ボタンを押すとアラームの分表示が点滅します。
3. アラームの分が表示された状態で+または- ボタンを押してアラーム時間の設定を確認し、アラーム設定モードを抜けてください。
4. アラームをオフするには、Ⓜ ボタンを長押ししてください。そうすると表示は、OFFに戻ります。再びオンにするには、Ⓜ ボタンを再度長押ししてください。
5. 平日（5日間）または毎日（7日間）アラームモードを設定するには、時計が通常表示している状態で、-ボタンを押し、5AL、7AL間で設定を変更してください。
6. アラーム起動時にアラーム音を停止したい場合は任意のボタンを1回押ししてください。アラーム音が停止します。

音声コントロール機能とディスプレイロック設定

音声コントロール機能はオン、オフの切替えが可能です。音声コントロール機能をオフにした場合、時刻表示などが消灯することなくディスプレイは常に点灯状態（ディスプレイロック）となります。製品の持つ面白さを感じてもらうため、また電力消費を軽減できるため音声コントロール機能をオンにすることをお勧めいたします。またキューブクロックは音声コントロール機能のオン、オフにかかわらず夜間 22 時から翌朝 7 時までの間は LED 光度が日中の約半分の明るさに自動調整され睡眠の妨げにならないよう設計されています。

1. 音声コントロール機能は出荷状態でオンに設定されています。'V/S'ボタンを押すごとに、画面に「on:Sd」と「-:Sd」が交互に表示され、「on:Sd」状態で設定オン、「-:Sd」状態で設定オフの切替えが可能です。
2. 時刻のみを表示したい場合は、V/S ボタンを 3 秒長押しして下さい。長押しし続けてビップ音が鳴ったら時間のみ表示設定となります。また、初期状態のように時間、年月日、温度の表示に切替えたい場合は、再度 V/S ボタンを押し続けて、ビップ音が鳴ったら設定変更完了です。

スヌーズ機能説明

1. キューブクロックのアラームにはスヌーズ機能が付いています。スヌーズ時間は5分毎一回で合計5回です。
2. アラーム起動時にスヌーズ機能は自動的にオン設定になります。
3. アラーム起動時、任意のボタンを押すことでアラーム音を停止しますが、5分後に再度起動します。
4. スヌーズ機能を停止したい場合は、アラーム起動時に任意のボタンを2回連続押すことでスヌーズ機能を停止することができます。

使用注意点

1. 木質加工の外装であるため、多湿環境でのご利用はお控えください
2. 電池によって給電する場合アルカリ乾電池をご使用ください。また電池のご利用の場合は音声コントロール機能をオンにし省電力でのご利用をお勧めいたします。音声コントロール機能をオンにした場合、アルカリ単4電池利用で約3~6か月利用が可能です。常に表示点灯させるディスプレイロック状態では5~7日で電池消費してしまう場合がございますのでご注意ください。
3. 電池給電している状態で表示される数字が常に点滅している場合、故障ではなく電池の消耗が原因です。電池を新品のものに交換してください。もし電池を交換しそれでも表示が点滅している場合、一旦電池を取り出しメインアダプタで1分給電し再び電池を入れてください。これにより問題が解決する場合がございます。
4. 電池とメインアダプタの両方で同時に給電しないでください。故障の原因となります。
5. 5V/500mA-2.0 を超える正規品でないアダプタをご使用にならないでください。製品に即座に深刻な損傷を与える場合があります。

訳注：Alarm Setting Instruction の5は、アラームボタンを押すものと解釈しました。

音声コントロール機能とディスプレイロック設定の「製品の面白さを感じてもらうため」という文言は、元文にはありませんでしたが、残しました。